

## HI 991300 Combiné portatif 4 en 1 (pH/EC/TDS/°C )

### Caractéristiques

- ◆ Boîtier étanche IP 67
- ◆ Sonde unique pH/EC/TDS/°C
- ◆ Indicateur de stabilité des mesures
- ◆ Indicateur de chargement des piles
- ◆ Large afficheur pour une lecture aisée
- ◆ Facteur EC/TDS ajustable de 0,45 à 1,00
- ◆ Etalonnage automatique pour pH/EC/TDS
- ◆ Mesures de pH compensées en température
- ◆ Seulement 2 boutons pour une facilité d'utilisation
- ◆ Affichage simultané du pH ou conductivité/TDS et °C
- ◆ Mémorisation d'une valeur à l'aide de la fonction HOLD
- ◆ Mesures EC/TDS corrigées en température avec  $\beta$  ajustable



Ce nouveau combiné dispose d'une multitude d'atouts étonnants. Il est compact, étanche, robuste et précis. Il mesure quatre paramètres avec précision et avec la même sonde : pH, conductivité, solides dissous totaux et la température. Il offre un remarquable rapport qualité/prix.

### Spécifications

Gamme	EC/TDS	0 à 3999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ / 0 à 2000 mg/l (ppm)
	pH/°C	0,00 à 14,00 pH / 0,0 à 60°C
Précision	EC/TDS	$\pm 2\%$ pleine échelle
	pH/°C	$\pm 0,01$ pH / $\pm 0,5$ °C
Etalonnage	EC/TDS	1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ / 1382 ppm ( $\beta = 0,5$ ) et 1500 ppm ( $\beta = 0,7$ )
	pH	automatique en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampons
Compensation de C°	pH	automatique
	EC/TDS	automatique avec $\beta$ ajustable de 0,0 à 2,4%/°C
Conversion EC/TDS		ajustable de 0,45 à 1,00
Electrode		Sonde HI 1288 pH/EC/TDS/°C, fiche DIN + câble 1m
Alimentation		4 piles 1,5 V AAA / 500 heures en continu
Dimensions/Poids		150 x 80 x 36 / 210 g

HI 991300 est livré complet en mallette avec une sonde (HI 1288 pH/EC/TDS/°C, fiche DIN + câble 1m), 4 piles 1,5V AAA et un mode d'emploi.