

HI 93510 Thermomètre à thermistance, étanche



Caractéristiques

Ce thermomètre offre une bonne prise en main (design ergonomique) et une grande précision des mesures. Il vous garantit un excellent rapport qualité/prix.

- ◆ Lecture stable
- ◆ Sonde interchangeable (famille HI 762)
- ◆ La fonction Hold fige une valeur à l'écran
- ◆ Large afficheur LCD pour une lecture aisée
- ◆ Doté d'un indicateur de déchargement des piles
- ◆ Thermomètre étanche, compact, robuste et précis
- ◆ Géré par un microprocesseur qui linéarise les mesures
- ◆ Equipé d'une dragonne pour éviter une chute involontaire
- ◆ Affichage simultané des valeurs min/max et de la température
- ◆ Livré avec une sonde liquides/usage général en acier inoxydable

Spécifications

| | |
|------------------|--|
| Gamme | - 50.0 à 150.0 °C |
| Précision | ± 0.4 °C |
| Résolution | 0.1 °C |
| Sonde | HI 762BL interchangeable |
| Auto extinction | après 8 minutes, 60 minutes ou OFF. |
| Alimentation | 3 piles 1.5V AA / ± 2000 heures en continu |
| Dimensions/poids | 150 x 80 x 36 mm / 235 g |

HI 93510 est livré avec une sonde HI 762BL avec 1 m de câble, 3 piles 1.5V AA et un mode d'emploi.