

HI 93735

Unique ! Photomètre « Dureté totale, gamme large »



Caractéristiques

- ◆ Peu de maintenance
- ◆ Très simple d'utilisation
- ◆ Léger et peu encombrant
- ◆ Large gamme de mesure
- ◆ Idéal pour les mesures de terrain
- ◆ Mesures précises et économiques
- ◆ Résultats sur l'afficheur en mg/l (ppm)
- ◆ Auto extinction après 10 minutes de non utilisation
- ◆ Conversion automatique de mg/l CaCO₃ en °f, °d et °e

Spécifications

Gamme	5 à 250, 200 à 500 et 400 à 750 mg/l CaCO ₃
	0 à 25 °f, 20 à 50 °f, 40 à 75°f
Précision	± 5 mg/l, ± 7 mg/l, ± 10 mg/l
Longueur d'onde	LED à 470 nm
Méthode	EPA 130.1 (Coloration rouge violette)
Alimentation	1 pile 9V
Dimensions/poids	180 x 83 x 46 mm / 290 g

HI 93735 est livré avec une pile 9V, 2 cuvettes, les capuchons de protection et un mode d'emploi