

HI 93752

2 en 1 ! Photomètre calcium et magnésium (gamme large)



Caractéristiques

- ◆ Peu de maintenance
- ◆ Très simple d'utilisation
- ◆ Léger et peu encombrant
- ◆ Idéal pour les mesures de terrain
- ◆ Mesures précises et économiques
- ◆ Lecture des résultats sur l'afficheur en mg/l
- ◆ Auto extinction après 10 minutes de non utilisation

- ◆ Réactifs (en option)
 - HI 93752-01 100 tests (50 tests de calcium & 50 tests de magnésium)

Spécifications

Gamme	Ca (0 à 400 mg/L)
	Mg (0 à 150 mg/L)
Résolution	1 mg/L
Précision	Ca (± 10 mg/L $\pm 5\%$ de la lecture)
	Mg (± 3 mg/L $\pm 3\%$ de la lecture)
Longueur d'onde	LED à 470 nm
Méthode Ca	Oxalate
Méthode Mg	Calmagite
Alimentation	1 pile 9V
Dimensions/poids	180 x 83 x 46mm / 290 g

Le HI 93752 est livré avec une pile 9V, 2 cuvettes, les capuchons de protection et un mode d'emploi