

HI 9565 Thermo hygromètre portatif avec sonde HR à acquisition de données d'étalonnage

Le nouveau thermo hygromètre est conçu pour procurer une excellente performance en milieux agressifs et dans les endroits mal éclairés. Grâce à une nouvelle micropuce intégrée dans la sonde HR (HI 70602), il est possible de conserver les données d'étalonnage. Lorsque la sonde est raccordée à un autre thermo hygromètre, il n'est plus nécessaire d'étalonner l'instrument de nouveau.

De plus, le modèle HI 9065 permet d'afficher le point de rosée !



Caractéristiques

- ◆ Fonctions min & max
- ◆ Fonction point de rosée
- ◆ Capteur d'humidité relative protégé
- ◆ Sonde RH (HI 70602) avec 1m de câble
- ◆ Spécialement étudié pour l'usage terrain
- ◆ Arrêt automatique après 20 min. d'inactivité
- ◆ Sonde avec mémorisation des données de calibration

Spécifications

Gamme HR	20,0 à 95,0 %
Gamme Température	0,0 à 60,0 °C
Gamme Pt de rosée	-20,0 à 60°C
Résolution HR / °C / Pt rosée	0,1 % / 0,1 °C / 0,1 °C
Précision HR / °C / Pt rosée	±3 % (50 à 85%) ±4 % (extérieur) / ±0,5 °C / ±0,5 °C
Sonde	Sonde RH & °C + micropuce (HI 70602) + 1m câble
Alimentation	1 x 9V
Dimensions/poids	164 x 76 x 45 mm / 340 g

HI 9565 est livré complet dans un étui de protection bleu avec une sonde RH & °C (HI 70602) + 1m câble, une pile 9V et un mode d'emploi.