

## HI 95711C Nouveau photomètre complet « Chlore libre & Chlore total »



### Caractéristiques

- ◆ Peu de maintenance
- ◆ Très simple d'utilisation
- ◆ Léger et peu encombrant
- ◆ Chambre de mesure étanche
- ◆ Solution standard HI 95711-11
- ◆ Idéal pour les mesures de terrain
- ◆ Mesures précises et économiques
- ◆ Lecture des résultats sur l'afficheur en mg/l
- ◆ Cuvette à col large pour un confort d'utilisation
- ◆ Auto extinction après 10 minutes de non utilisation
- ◆ Fonction Cal-Check (système de validation et d'étalonnage)
- ◆ Fonction BPL (date et de heure de l'étalonnage mémorisées)

### Spécifications

Gamme	0,01 à 5,00 mg/l Chlore libre
	0,01 à 5,00 mg/l Chlore total
Précision	± 3% de la lecture
Longueur d'onde	525 nm
Méthode	EPA 330.5 DPD (Coloration rose)
Alimentation	1 pile 9V
Dimensions/poids	180 x 83 x 46mm / 290 g

HI 95711C est livré complet dans une mallette de transport avec une pile 9V, 2 cuvettes, les capuchons de protection, réactifs pour 100 tests, solution étalon, une paire de ciseaux et un mode d'emploi.