

## HI 98121 Le testeur 3 en 1 (pH / ORP ou REDOX / °C)



### Caractéristiques

Il a tout d'un grand ! Pour un instrument de cette catégorie (testeur), il dispose d'une multitude d'atouts étonnants. Il est compact (se glisse dans toutes les poches), étanche, robuste et précis.

- ◆ Indicateur de stabilité des mesures
- ◆ Indicateur de chargement des piles
- ◆ Large afficheur pour une lecture aisée
- ◆ Affichage simultané du pH ou ORP et °C
- ◆ Auto extinction après 8 min de non utilisation
- ◆ Etalonnage pH automatique avec tampons mémorisés
- ◆ Mémorisation d'une valeur à l'aide de la fonction HOLD
- ◆ Electrode pH HI 73127 remplaçable et électrode ORP fixe
- ◆ Compensation automatique de la température pour lecture pH

### Spécifications

Gamme pH / ORP / °C	0,0 à 14,0 pH / $\pm 1000$ mV / -5,0 à 60,0 °C
Précision	$\pm 0,1$ pH / $\pm 2$ mV / $\pm 0,5$ °C
Etalonnage pH	Automatique en 2 points
Etalonnage ORP	Usine
Electrode pH	pH HI 73127
Alimentation	4 piles 1,5 V AA
Dimensions / Poids	163 x 40 x 26/ 100 g

Le HI 98121 est livré complet avec capuchon de protection, outil de remplacement de l'électrode pH, piles et mode d'emploi.