

## HI 991002 Compacte waterdichte pH/mV /°C meter



### Algemeen:

Dit vederlicht toestel kun je met één hand manipuleren. Waterdicht, waardoor hij zich aan alle terreinen aanpast. Ondanks z'n kleine afmetingen is hij toch groots in precisie, betrouwbare meetwaarden, dubbele afbeelding pH en °C, bufferwaardes opgeslagen in geheugen.

- Compacte en waterdichte behuizing (IP67)
- Automatische temperatuurcompensatie
- Automatische calibratie
- Elektrode uitgerust met amplifier zodat ruis en elektronisch interferenties voorkomen worden.
- Auto-extinctie (na 8 min) en aanduiding batterijstatus is voorzien
- Aanduiding stabiele meetwaarde en "hold" om meetwaarden vast te houden

### Specificaties:

Meetbereik	-2,00 tot 16,00 pH / ±1999 mV / -5,0 tot 105,0°C
Precisie	± 0,01 pH / 1 mV / ± 0,5 °C
Calibratie	automatische tweepuntscalibratie met 2 bufferwaardes opgeslagen in geheugen
Temperatuurcompensatie	automatisch
Voeding	met 3 batterijen 1,5 V AA met levensduur van 1500 uren
Afmetingen/gewicht	150 x 80 x 36/ 245 g

De HI 991002 is geleverd met draagkoffer, pH -elektrode (HI 1296D), 3x 1,5V AA batterijen en handleiding.